



Stromzähler Typ ZMD120AR41



1 Zähler-Nr.

2 Abrufttaste

Bitte zum Start zwei Mal kurz drücken bis F.F erscheint. Taste kurz loslassen, dann die Taste gedrückt halten bis das gewünschte Zählwerk (5) erscheint. Für weitere Zählwerke Taste erneut bis zum Umschalten gedrückt halten. Durch kurzes Drücken können die Vorwerte im entsprechenden Zählwerk angezeigt werden.

3 Zählerstand

Aktueller Zählerstand je Zählwerk

4 Aktiver Tarif

T1 = Hochtarif (HT)
T2 = Niedertarif (NT)

5 Zählwerk

1.8.1 = Tarif 1, HT, Wirkenergie
1.8.2 = Tarif 2, NT, Wirkenergie
1.2.1 = Kumulierte Leistung, HT + NT
1.6.1 = Leistung Max., HT + NT
0.1.0 = Anzahl Rückstellungen

6 Leistungsanzeige