



Stromzähler Typ ZMD410CT44



1 Zähler-Nr.

2 Abrufttaste rückwärts*

3 Abrufttaste vorwärts*

* Bitte zum Start «kurz, kurz, lang» drücken bis F.F erscheint. Taste kurz loslassen, dann die Taste gedrückt halten bis das gewünschte Zählwerk (6) erscheint. Für weitere Zählwerke Taste erneut bis zum Umschalten gedrückt halten. Durch kurzes Drücken können die Vorwerte im entsprechenden Zählwerk angezeigt werden.

4 Zählerstand

Aktueller Zählerstand je Zählwerk

5 Aktiver Tarif

T1 = Hochtarif (HT)
T2 = Niedertarif (NT)

6 Zählwerk

1.8.1 = Tarif 1, HT, Wirkenergie
1.8.2 = Tarif 2, NT, Wirkenergie
5.8.1 = Tarif 1, HT, Blindenergie
5.8.2 = Tarif 2, NT, Blindenergie
1.2.1 = Kumulierte Leistung, HT
1.2.2 = Kumulierte Leistung, NT
1.6.1 = Leistung Max., HT
1.6.2 = Leistung Max., NT
0.1.0 = Anzahl Rückstellungen

7 Multiplikationsfaktor

C = Ablesefaktor
Ableседifferenz × Faktor = Verbrauch