



Stromzähler Typ ZMF120



1 Zähler-Nr.

2 Abrufttaste

Durch kurzes Drücken können die Zählwerke (5) nacheinander angezeigt werden.

3 Zählerstand

Aktueller Zählerstand je Zählwerk

4 Aktiver Tarif

T1 = Hochtarif (HT)

T2 = Niedertarif (NT)

5 Zählwerk

Abgabe

1.8.1 = Tarif 1, HT, Wirkenergie

1.8.2 = Tarif 2, NT, Wirkenergie

1.8.0 = Summe T1 + T2

Rücklieferung

2.8.1 = Tarif 1, HT, Wirkenergie

2.8.2 = Tarif 2, NT, Wirkenergie

2.8.0 = Summe T1 + T2