




Stromzähler Typ ZMD310



1 Zähler-Nr.

2 Abrufttaste rückwärts*

3 Abrufttaste vorwärts*

* Bitte zum Start «kurz, kurz, lang» drücken bis F.F erscheint.

Taste kurz loslassen, dann die Taste gedrückt halten bis das gewünschte Zählwerk (6) erscheint. Für weitere Zählwerke Taste erneut bis zum Umschalten gedrückt halten. Durch kurzes Drücken können die Vorwerte im entsprechenden Zählwerk angezeigt werden.

4 Zählerstand

Aktueller Zählerstand je Zählwerk

5 Aktiver Tarif

Tarif 1 = Hochtarif

Tarif 2 = Niedertarif

6 Zählwerk

1.8.1 = Tarif 1, Wirkenergie Bezug

1.8.2 = Tarif 2, Wirkenergie Bezug

2.8.1 = Tarif 1, Wirkenergie Rücklieferung

2.8.2 = Tarif 2, Wirkenergie Rücklieferung

1.6.1 = Tarif 1, Leistung Max., Bezug

1.6.2 = Tarif 2, Leistung Max., Bezug

2.6.1 = Tarif 1, Leistung max. Rücklieferung

2.6.2 = Tarif 2, Leistung max. Rücklieferung